

CAVIUS
WIRELESS
ALARM FAMILY

**KEYFOB
REMOTE**

6007-001/6008-001


Specifications:

- KEYFOB remote device for the CAVIUS Hub
- Dimensions: 30mm x 60mm x 18mm
- RF Range: >300m, free field.
- Power: replaceable CR2032 button cell battery.
- CE, RoHS, REACH, RED directive, EN60065, EN300-220, LVD.
- Operates on the home automation frequency.
6007 CAVIUS Keyfob EN: 868,65 MHz
6008 CAVIUS Keyfob AS: 918,65 MHz
- Last trigger status visible in app
- Battery status in app
- Expected battery life: >2 years (by 100 operations/day)
- Detection range: max 10m




ill. 1




The Keyfob has 4 features (ill. 1).
1. activate house alarm (arm/ON)
2. disconnect house alarm (disarm/OFF)
3. activate the in-house shield (home mode)
4. panic button (SOS). Activation time: 1,5 seconds.
SOS is locked for 20 seconds.
Add Keyfob to App by following the App instructions.
Enroll by pressing **OFF/**() at the same time.
Turn off alarm by pressing and hold down OFF button until Keyfob confirms by vibrating.
Battery change: ill 2. (CR2032)



Der Schlüsselanhänger hat 4 Funktionen (ill. 1).
1. Hausalarm aktivieren (Arm/ON)
2. Hausalarm ausschalten (Unscharf/OFF)
3. aktivieren sie den hauseigenen schild (home modus)
4. Paniktaste (SOS). Aktivierungszeit: 1,5 Sekunden.
SOS ist für 20 Sekunden gesperrt.
Fügen Sie Keyfob zur App hinzu, indem Sie den Anweisungen der App folgen.
Melden Sie sich an, indem Sie gleichzeitig drücken **OFF/**()
Um den Alarm abzuschalten, drücken Sie bitte den "OFF"-Knopf und halten ihn gedrückt, bis der Schlüsselanhänger vibriert. Batteriewechsel: ill. 2. (CR2032)




Keyfob har 4 funksjoner (ill 1).
1. Aktiver boligalarm (på/ON)
2. koble fra boligalarmen (av/OFF)
3. Aktiver skallsikring (hjemmemodus)
4. panikknapp (SOS). Aktiveringstid: 1,5 sekunder.
SOS er låst i 20 sekunder
Legg til Keyfob til App ved å følge App-instruksjonene.
Meld deg inn ved å trykke på **OFF/**() samtidig.
Slå av alarmen ved å trykke og holde nede Off-knappen til Keyfob bekrefter ved å vibrere. Batteribyte: ill 2. (CR2032)




ill. 2




Keyfob har 4 funktioner (ill 1).
1. Aktiver husalarm (armere/ON)
2. Afbryd husalarm (frakobl/sluk)
3. Aktivér dør/vindues sensorer (hjemme)
4. panikknap (SOS). Aktiveringstid: 1,5 sekunder.
SOS er låst i 20 sekunder.
Tilføj Keyfob til App ved at følge App instruktionerne.
Tilmeld dig ved at trykke på **OFF/**() samtidig.
Sluk for alarmen ved at trykke på og holde knappen OFF nede, indtil Keyfob bekræfter ved at vibrere.
Batteriændring: ill 2. (CR2032)




Keyfob har 4 funktioner (ill 1).
1. Aktivera huslarm (på / ON)
2. koppla ur huslarm (av / OFF)
3. Aktivera skalskyd (hemläge)
4. panikknapp (SOS). Aktiveringstid: 1,5 sekunder.
SOS är låst i 20 sekunder.
Lägg till Keyfob till App genom att följa App-instruktionerna.
Anmälan genom att trycka på **OFF/**() samtidigt.
Stäng av larmet genom att trycka och hålla ned OFF-knappen tills Keyfob bekräftar det genom att vibrera.
Batteribyte ill 2. (CR2032)




Näppäimistöissä on 4 ominaisuutta (ill 1).
1. aktivoi talon hälytys (käsi/ON)
2. Irrota talon hälytys (pois päältä/OFF)
3. aktivoi sisäinen suoja (kotitila)
4. paniikkipainike (SOS). Aktivointiaika: 1,5 sekuntia.
SOS on lukittu 20 sekuntia.
Lisää Keyfob Appiin noudattamalla App-ohjeita.
Rekisteröi painamalla **OFF/**() samanaikaisesti.
Sammuta hälytys pitämällä OFF-painiketta painettuna, kunnes näppäimistö vahvistaa värähtelyllä.
Akun vaihto: ill 2. (CR2032)




De Keyfob heeft 4 functies (ill. 1).
1. activeer het huisalarm (arm/ON)
2. ontkoppel het huisalarm (uitschakelen/OFF)
3. activeer het interne schild (thuismodus)
4. panieknop (SOS). Activeringstijd: 1,5 seconden.
SOS is 20 seconden vergrendeld.
Voeg Keyfob toe aan App door de instructies van de app te volgen.
Meld u aan door tegelijkertijd op **OFF/**() te drukken.
Schakel het alarm uit door de knop OFF ingedrukt te houden totdat Keyfob bevestigt door te trillen.
Batterijwissel: ill. 2 (CR2032)




Le porte-clés a 4 caractéristiques (ill. 1).
1. activer l'alarme de la maison (arm / ON)
2. déconnecter l'alarme de la maison (désarmer / éteindre)
3. activer le bouclier interne (mode maison)
4. bouton de panique (SOS). Temps d'activation: 1,5 sec.
SOS est verrouillé pendant 20 secondes.
Ajoutez une clé à l'application en suivant les instructions de l'application.
Inscrivez-vous en appuyant simultanément sur **OFF/**()
Pour éteindre l'alarme, maintenez le bouton OFF enfoncé jusqu'à ce que la télécommande confirme en vibrant"
Changement de pile: ill. 2 (CR2032)



El llavero tiene 4 funciones (o 1).
1. activar la alarma de la casa (arm / ON)
2. desconectar la alarma de la casa (desarmar / apagar)
3. activar el escudo interno (modo casa)
4. Botón de pánico (SOS). Tiempo de activación: 1,5 segundos. SOS está bloqueado por 20 segundos

Agregue el llavero a la aplicación con las siguientes instrucciones.
Inscríbese presionando **OFF/**() al mismo tiempo.
Para apagar la alarma, pulsa y mantén pulsado el botón OFF hasta que el llavero confirme por vibración.
Cambio de batería: ill 2. (CR2032)



Il telecomando ha 4 funzioni (o 1).
1. attivare l'allarme casa (arm / ON)
2. disconnettere l'allarme di casa (disarmo / spento)
3. attivare lo scudo interno (modalità home)
4. Pulsante antipanico (SOS). Tempo di attivazione: 1,5 secondi. SOS è bloccato per 20 secondi
Aggiungi Keyfob all'App seguendo le seguenti istruzioni.
Iscriviti premendo **OFF/**() allo stesso tempo.
Spegner la sveglia premendo e tenere premuto il pulsante OFF fino a quando il telecomando non conferma vibrando.
Cambio della batteria: ill 2. (CR2032)

127375rev2



All Rights reserved: CAVIUS Aps assumes no responsibility for any errors, which may appear in this manual. Furthermore, CAVIUS Aps reserves the right to alter the hardware, software, and/or specifications detailed herein at any time without notice, and CAVIUS Aps does not make any commitment to update the information contained herein. All the trademarks listed herein are owned by their respective owners. Copyright © CAVIUS Aps.

Developed by CAVIUS Aps, Julsøvej 16, DK-8600
Manufactured in P.R.C.



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to your local environment policy