CAVIUS
WIRELESS
ALARM FAMILY

DK

VARME ALARM

Termisk varmealarm
Model nr.: 3103

Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener, garager, kældre og værksteder.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Enheden leveres med et 3V litiumbatteri. Batterier skal håndteres forsigtigt, og batteridrevne enheder bør opbevares utilgængeligt for børn. Forsøg ikke at genoplade eller brænde batterierne.

TEKNISK INFORMATION
Cavius varmealarm giver alarm når:
1) Der sker en hastig forøgelse af temperaturen
2) Temperaturen når op på 58 grader C

Der kan maksimalt forbindes 32 alarmer i en gruppe.
Bemærk: Alle alarmerne skal være fra CAVIUS Wireless Alarm Family.

Afstanden mellem forbundne alarmer/enheder er afhængig af husets grundplan og bør altid testes efter installation. Det anbefales at der højest er 10 meter mellem 2 alarmer.

Diameter: 65mm, Height 44mm.
Alarmen får strøm fra et udskifteligt 3v CR123A lithium batteri.

Under normale forhold er batterilevetiden minimum 5 år, men alvorlige RF-forstyrrelser kan påvirke batteriets levetid.



1. SÅDAN FORBINDES ALARMEN TIL ANDRE ENHEDER:

Start med at fjerne isolationsstrippen fra batteriet.



Bemærk: Produktlabel må ikke fjernes, da det indeholder vigtig information vedrørende produktet.

Alle alarmer, der skal forbindes i huset, skal sættes i "Lærings-tilstand" ved at skyde knappen bag på alarmen fra "Normal tilstand" til "Lærings-tilstan".



Den røde LED lampe lyser nu for at indikere at "Lærings-tilstand" er blevet valgt.



Bemærk venligst, at når alarmerne er i "Lærings-tilstand", kan de ikke placeres i monteringsbasen. Batteriet må ikke tages ud mens alarmen er i "Lærings-tilstand", da det vil afbryde processen.

Tryk og hold testkappen nede på af én af alarmerne, indtil den bipper og LED'en blinker. Denne alarm bliver styringsalarmen og vil begynde at sende en specifik kode til de andre alarmer.



De andre alarmer vil også begynde at blinke, efterhånden som de modtager den specifikke kode.



Når alle alarmerne blinker, er de forbundet, hvorefter de skal sættes i "Normal-tilstand".

Mærk den originale "Lær"-alarm for nemt at tilføje nye CAVIUS Wireless Family alarmer til systemet.

2. DE BEDSTE OMRÅDER AT INSTALLERE EN VARMEALARM:

- Områder hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer
- Køkken
- Badeværelse
- Garage/værksted

Ekstra alarmer øger sikkerheden.

3. OMRÅDER HVOR MAN **IKKE** BØR INSTALLERE EN VARMEALARM:

- I rum hvor temperaturen er mindre end -10ºC eller højere end 50ºC
- Soveværelser
- Spisestue
- Dagligstue
- Entre
- Børneværelser

BEMÆRK: I rum med risiko for "ulmende" ild, er det bedre at installere en optisk røgalarm.

4. PLACERING:

Varmealarmen er designet til montering i loft eller på væg. Installer aldrig direkte over en ovn/komfur/brændeovn.

Væg installation:



Loft installation:



5. INSTALLERING AF VARMEALARMEN:

Fjern alarmen fra monteringsbasen ved at dreje alaremen mod uret.

Brug monteringsbasen til at markere skruehullerne i loftet eller på væggen.



Når basen er monteret, fastgøres alarmen ved at dreje den med uret indtil den klikkes fast. Hvis batteriet mangler eller er monteret forkert, eller hvis alarmen står i "Lærings-tilstand" er det ikke muligt at klikke den fast.

6. TEST FUNKTION:

Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør alle alarmene testes for at sikre, at de fungerer korrekt og kan kommunikere med hinanden.

Det tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, om LED'en blinker korrekt (hver 48 sekund).

Tryk på testknappen på en vilkårlig alarm i mindst 10 sekunder. Dette vil sende et test signal fra alarmen; alle andre forbundne alarmer bør modtage signalet indenfor kort tid. Alarmerne vil udsende et kort bip.

***BEMÆRK**: Testfunktionen sender et svækket RF signal ud for at sikre, at alarmen virker under normale forhold.*

Når et test signal sendes ud, vil alarmerne reagere på en af to måder:

1. Et enkelt bip hver 8. sekund indikerer, at alarmerne er forbundet og virker korrekt.

2. Tre korte bip hver 8. sekund indikerer, at der er fejl på varme sensoren.

Denne indikation kan, hvis nødvendigt, stoppes på hver alarm med et kort tryk på test knappen.

I tilfælde af problemer, kan du besøge www.cavius.com for fejlfinding.

7. NORMALTILSTAND:

I normaltilstand blinker LED'en hver 48. sekund for at vise at alt virker, som det skal.

8. ALARMTILSTAND:

Alarmen går i alarmtilstand, hvis der detekteres en hurtig og varig stigning i temperatur. Alarmen vil hyle og LED'en vil blinke.

Alarmen udsender også signal til de andre forbundne alarmer, som efter en kort forsinkelse også vil begynde at hyle.

CAVIUS Wireless Family har 2 forskellige alarmsignaler:

Alarmsignal 1 (--- --- ---) er et livstruende signal, (f.eks røgalarm)

Alarmsignal 2 (- - -) er et ikke-livstruende signal (f.eks oversvømmelsesalarm).

Røgalarm signal:	--- --- ---
Varmealarm signal:	--- --- ---
Oversvømmelsesalarm signal:	- - -

Bemærk venligst at det kun er den aktiverede alarm der blinker, så den kan identificeres.

9. PAUSE/STILLE FUNKTION:

Hvis varmealarmerne går i falsk alarmtilstand pga. røg fra madlavning, pejs eller lignende, kan de sættes på pause i 10 minutter ved at trykke på knappen på den udløsende alarm (dén der blinker).

Grunden til at det er nødvendigt at finde den udløsende alarm, før den kan sættes i pause, er for at sikre at den ikke er udløst pga. en livstruende situation.

10. TILFØJ EN EKSTRA ENHED:

Alle CAVIUS RF alarmer indenfor WIRELESS ALARM FAMILY kan tilføjes til systemet da alle opererer på den samme frekvens og bruger samme data protokol. Det betyder, at det trådløse system kan bestå af en kombination af røg-, varme- og oversvømmelsesalarmer etc.

Placer alle alarmerne i "Lærings-tilstand" og gentag proceduren i afsnit 1.

Forbindelsen til alle enheder bør altid testes efter tilføjelsen af en ekstra enhed. Gentag proceduren i afsnit 6.

Placer alle alarmerne i "Lærings-tilstand" og gentag proceduren i afsnit 1.

Forbindelsen til alle enheder bør altid testes efter tilføjelsen af en ekstra enhed. Gentag proceduren i afsnit 6.

11. LAVT BATTERI SIGNAL:

Det medfølgende batteri har en levetid på 5 år. Når batteriet nærmer sig udløb af levetid, vil alarmen udsende et kort bip hver 48 sekund i 30 dage.

Der vil kun komme advarelses bip fra den alarm, hvor batteriet er ved at være tomt. Ingen af de andre forbundne alarmer vil bippe.

Det er sikkert at udskifte batterier i alarmerne uden at gennemgå læringsprocessen igen. Alarmerne mister ikke forbindelsen ved et batteriskift.

12. UDSKIFTNING AF BATTERI:

For at skifte batteri, skal røgalarmen afmonteres fra basen ved at dreje den mod uret.
Udskift batteriet, husk at vende det korrekt mht. polerne.

Advarsel: Brug af andre batterier, end de anbefalede i denne manual, kan medføre en eksplosionsfare.

Montér alarmen i basen, drej med uret indtil den klikker fast, test herefter alarmen.



13. FEJLFINDING:

Hvis alarmen aktiveres uden synlig grund, kan det skyldes at alarmen er monteret for tæt på en varmekilde, prøv at flytte alarmen.

Hvis varmealarmen ikke virker, når test knappen trykkes, skyldes det formentligt problemer med batteriet. Tjek om batteriet er fladt og udskift det. Test altid alarmen efter udskiftning af batteriet.

Hvis problemet ikke forsvinder, så besøg venligst www.cavius.com for hjælp til videre fejlfinding.

14. ANDEN INFORMATION:

Alarmen må ikke males.

Bortskaffelse: Sørg venligst for ansvarlig bortskaffelse af batteri og produkt efter endt levetid. Dette er elektronisk affald og bør genbruges.

Varmealarmen er ikke egnet til brug som en brandsikkerhedsanordning, medmindre den er en del af et planlagt brandsikkerhedssystem, dvs. når den er forbundet til en eller flere røgalarmer.

Overholder direktivet Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

RF frekvens: 868 MHz.

Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt: 20 dBm.

Den komplette DoC til 2014/53/EU (RED) kan downloades på www.cavius.com

ADVARSEL: Alle alarmer skal antages som værende på grund af en faktisk brand, og boligen skal evakueres med det samme.

ADVARSEL: For at forhindre personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til loftet / væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne.

ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for overdreven varme såsom ild eller lignende. Vær opmærksom på de eventuelle lokale bestemmelser vedrørende installation.

CE-mærket påført dette produkt bekræfter dets overensstemmelse med de europæiske direktiver, der gælder for produktet.

Carrier påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der kan forekomme i denne brugervejledning. Derudover forbeholder Carrier sig ret til at ændre hardware, software og / eller specifikationer, der er beskrevet heri, når som helst uden varsel, og Carrier gør ikke nogen forpligtelse til at opdatere oplysningerne heri.

Producent: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Produceret i Kina

127826 rev8

©2023 Carrier. Alle rettigheder forbeholdes.
Alle varemærker og servicemærker, der henvises til her, tilhører deres respektive ejere.