CAVIUS WIRELESS ALARM FAMILY

FI

LÄMPÖVAROITIN KÄYTTÖOHJE

Lämmöstä aktivoituva varoitin
Malli nro.: 3103

Lämpövaroitin on kehitetty kohteisiin, joihin savuvaroitin ei sovellu väärien hälytysten korkean riskin vuoksi, kuten keittiöihin, autotalleihin ja verstaisiin.

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

TURVALLISUUSOHJEET
Laitteen mukana toimitetaan 3 V: n litiumakku. Paristoja on käsiteltävä varoen, ja paristokäyttöiset laitteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä yritä ladata tai polttaa paristoja.

TEKNISET TIEDOT
Cavius-lämpövaroitin tunnistaa:
1) nopeasti nousevat lämpötasot.
2) 58 °C lämpötason.

Taloryhmään voidaan asentaa enintään 32 toisiinsa yhdistettävää varoitinta.

Huomaa: Näiden on oltava CAVIUS Wireless Alarm Family -varoittimia.

Toisiinsa yhdistettävien varoittimien välinen etäisyys vaihtelee talon pohjaratkaisun mukaan, ja se tulisi aina testata asennuksen jälkeen. Kahden varoittimen välisen etäisyyden tulisi olla enintään 10 m.

Halkaisija: 65 mm Korkeus: 44 mm.

Varoitin toimii vaihdettavalla 3V CR123A -litiumparistolla.

Normaalitilanteessa pariston käyttöikä on vähintään 5 vuotta, mutta voimakkaat radiotaajuushäiriöt voivat heikentää laitteen pariston käyttöikää.



1. HÄLYTTIMIEN ASENTAMINEN JA YH DISTÄMINEN:

Aloita irrottamalla pariston eristeliuska kuvan osoittamalla tavalla.



Huomaa: Tuotteen tarraa ei saa poistaa, koska se sisältää tärkeää tietoa tuotteesta.

Kaikki talon varoittimet, jotka halutaan yhdistää, tulee asettaa ohjelmointitilaan (Learn Mode) siirtämällä varoittimen takaosan kytkin Ohjelmointitila-asentoon.



Punainen merkkivalo syttyy ohjelmointitilan valinnan merkiksi.



Huomaa, että kun varoittimet ovat ohjelmointitilassa, niitä ei voi asettaa kiinnitysjalustaan.
Älä poista paristoa ohjelmointitilan aikana, sillä muuten ohjelmointiprosessi keskeytyy.

Paina ja pidä pohjassa varoittimen testauspainiketta vain yhdestä varoittimesta, kunnes kuulet merkkiäänen ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Tästä varoittimesta tulee päävaroitin, joka alkaa lähettää erityistä talokoodia muihin varoittimiin.



Kun muut varoittimet vastaanottavat talokoodin, myös niiden merkkivalo vilkkuu.



Kun kaikkien merkkivalojen LEDit vilkkuvat, ne kytketään. NE ON KYTKETTÄVÄ POIS PÄÄLTÄ OHJELMOINTITILASSA ja asennettava.

Merkitse alkuperäinen “Opi” -hälytys, jotta voit lisätä uusia CAVIUS Wireless Family -hälytyksiä järjestelmään.

2. LÄMPÖVAROITTIMIEN SIJOITUSSUOSITUKSET:

• Kohteet, joihin savuvaroitin ei sovellu väärien hälytysten korkean riskin vuoksi

• Keittiöt

• Kylpyhuoneet

• Autotallit tai verstaat

Lisävaroittimet parantavat turvallisuutta.

3. PAIKAT, JOIHIN LÄMPÖVAROITINTA **EI** SAA ASENTAA:

• Tiloihin, joiden lämpötila alittaa –10 °C tai ylittää +50 °C.

• Makuuhuoneet

• Eteiset

• Ruokailutilat

• Käytävät

• Olohuoneet

HUOMAA: Fotoelektriset savuvaroittimet sopivat parhaiten kohteisiin, joissa esiintyy ennemmin kytemistä kuin liekillä palamista.

4. SIJOITTAMINEN:

Lämpövaroittimet on tarkoitettu asennettaviksi kattoon tai seinään. Älä asenna varoitinta uunin/polttimen/lieden lähettyville (ks. kuva).

Seinä asennus:



Kattoasennus:



5. LÄMPÖVAROITTIMEN ASENTAMINEN:

Irrota varoitin kiinnitysjalustasta kääntämällä sitä vastapäivään.



Merkitse ruuvinreikien paikka kattoon tai seinään käyttäen apuna kiinnitysjalustan rengasta.



Kun kiinnitysjalusta on paikallaan, kiinnitä varoitin kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa. Varoitinta ei voi napsauttaa paikalleen kiinnitysjalustaan, jos se on ohjelmointitilassa tai jos paristoa ei ole tai se on asetettu väärin.

6. TESTAUSTOIMINTO:

Testaa kaikki varoittimet asennuksen jälkeen ja vähintään 3 kk:n välein varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja ovat toistensa kantoalueella.

On suositeltavaa tarkistaa viikoittain, että merkkivalo vilkkuu oikein (48 s välein).

Paina jonkin varoittimen testauspainiketta vähintään 10 s ajan. Varoitin lähettää testaussignaalin, joka muiden varoittimien tulisi vastaanottaa lyhyen ajan kuluessa. Varoittimista kuuluu lyhyt piippaus.

HUOMAA: *Testaustoiminnolla voidaan lähettää myös tyhjennetty radiotaajuus-signaali optimaalisen toiminnan varmistamiseksi normaaleissa olosuhteissa.*

Kun testaussignaali lähetetään, varoittimet reagoivat kahdella tavalla:

1. Yksi piippaus 8 sekunnin välein ilmaisee, että varoittimet ovat yhteydessä toisiinsa ja toimivat.

2. Kolme lyhyttä piippausta 8 sekunnin välein ilmaisee lämpöanturissa olevan vian.

Tämän merkin voi keskeyttää kussakin varoittimessa painamalla testauspainiketta lyhyesti.

Jos ongelma ei ratkea, vianmääritysohjeita on osoitteessa www.cavius.com.

7. NORMAALI TILA:

Normaalissa tilassa merkkivalo ilmaisee varoittimen normaalin toiminnan vilkkumalla 48 sekunnin välein.

8. HÄLYTYSTILA:

Kun varoitin havaitsee nopean lämpötilan muutoksen, se siirtyy hälytystilaan. Varoittimesta kuuluu hälytyssignaali, ja merkkivalo vilkkuu.

Lämpövaroitin välittää signaalin muihin yhdistettyihin varoittimiin, jotka hälyttävät pienellä viiveellä.

Huomaa, että vain ensiksi hälyttäneen varoittimen merkkivalo vilkkuu, jotta se voidaan tunnistaa.

Langaton CAVIUS-sarja käsittää kaksi erilaista hälytyssignaalia:

Hälytyssignaali 1 (--- --- ---) tarkoittaa hengenvaarallista tilannetta, esim. palohälytystä.

Hälytyssignaali 2 (- - -) tarkoittaa ei-hengenvaarallista tilannetta, esim. vuotohälytystä:
Palovaroittimen hälytysmerkit: --- --- ---
Lämpövaroittimen hälytysmerkit: --- --- ---
Vesivaroittimen hälytysmerkit: - - -

Huomaa, että vain ensiksi hälyttäneen varoittimen merkkivalo vilkkuu, jotta se voidaan tunnistaa.

9. PYSÄYTYS-/MYKISTYSTOIMINTO:

Jos ruoanlaitto, takka tms. laukaisee väärän hälytyksen lämpövaroittimissa, ne voidaan pysäyttää 10 minuutiksi painamalla testauspainiketta ensimmäiseksi hälyttäneessä varoittimessa (sen tunnistaa vilkkuvasta valosta).

Syy tähän on se, että on välttämätöntä paikantaa hälytyksen aiheuttaja ennen mykistystoiminnon käyttöä. Näin varmistetaan, ettei kyseessä ole hengenvaarallinen tilanne.

10. LAITTEIDEN LISÄÄMINEN:

Järjestelmään voidaan lisätä kaikkia toisiinsa yhdistettäviä CAVIUS
WIRELESS ALARM FAMILY -varoittimia, koska ne toimivat taajuudella samalla ja käyttävät samaa dataprotokollaa. Langaton järjestelmä voi siis koostua palovaroittimista, lämpövaroittimista, tulvavaroittimista jne.

Kytke kaikki varoittimet ohjelmointitilaan ja toista vaihe 1.

Testaa yhteys kaikkiin laitteisiin aina laitteiden lisäämisen jälkeen toistamalla testaustoiminto 6.

11. ALHAISEN VARAUSTASON ILMAISIN:

Tuotteen pariston käyttöikä on 5 vuotta.

Kun pariston käyttöikä alkaa olla lopussa, kuuluu lyhyt piippaus 48 sekunnin välein 30 päivän ajan.

Äänimerkki kuuluu vain siitä varoittimesta, jonka paristo on lähes tyhjä.
Varoittimien pariston voi vaihtaa turvallisesti ohjelmointitoimintoa toistamatta. Laitteet eivät unohda koodeja paristonvaihdon aikana.

12. PARISTON VAIHTAMINEN:

Kun haluat vaihtaa pariston, irrota palovaroitin kiinnitysjalustasta kääntämällä sitä vastapäivään. Vaihda paristo napamerkintöjä noudattaen.

Varo: Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan vääräntyyppisiin. Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

Kiinnitä varoitin kiinnityskalustaan kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes se napsahtaa. Testaa varoitin.



13. VIANMÄÄRITYS:

Jos tavallisen ruoanlaiton yhteydessä esiintyy vääriä hälytyksiä, lämpövaroitin on asennettu liian lähelle keittolevyä ja liettä. Asenna varoitin hieman kauemmas väärien hälytysten poistamiseksi.

Jos lämpövaroitin ei toimi, kun testauspainiketta painetaan, paristo saattaa olla viallinen. Tarkista, onko paristo kulunut, ja vaihda se. **Testaa varoitin aina pariston vaihdon jälkeen.**

Jos ongelma ei ratkea, vianmääritysohjeita on osoitteessa www.cavius.com.

14. MUITA TIETOJA:

Palovaroitinta ei saa maalata.

Hävittäminen: Hävitä tuote ja akku asianmukaisesti niiden käyttöiän päätyttyä. Tuote on elektroniikkajätettä, joka tulisi kierrättää.

Lämpövaroitin ei sovellu käytettäväksi paloturvallisuuslaitteena, ellei se ole osa suunniteltua paloturvallisuusjärjestelmää, ts. kun se on kytketty yhteen tai useampaan palovaroittimeen.

Täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53 / EU.

Radiotaajuusyhteys: 868 MHz.

Suurin lähetetty radiotaajuusteho: 20 dBm.

Koko asiakirja 2014/53 / EU (RED) voidaan ladata osoitteesta www.cavius.com

VAROITUS: Kaikki hälytykset on oletettava johtuvan todellisesta tulipalosta ja asunto on evakuoitava välittömästi.

VAROITUS: Loukkaantumisen estämiseksi tämä laite on kiinnitettävä tukevasti kattoon / seinään asennusohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Paristoja ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten loistolle, tulelle tai muulle. Noudata paikallisia paikallisia määräyksiä asennuksesta.

Tähän tuotteeseen kiinnitetty CE-merkki vahvistaa, että se on tuotetta koskevien eurooppalaisten direktiivien mukainen.

Carrier ei vastaa tässä oppaassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Lisäksi Carrier pidättää oikeuden muuttaa tässä kuvattuja laitteita, ohjelmistoja ja/tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Carrier ei myöskään sitoudu päivittämään tässä annettuja tietoja.

Valmistaja: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Valmistettu Kiinassa

©2023 Carrier. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki tässä mainitut tavaramerkit ja palvelumerkit ovat omistajiensa omaisuutta.