CAVIUS WIRELESS ALARM FAMILY

NL

HITTE MELDER

Thermische hittemelder
Modelnr.: 3103

Deze Thermische hittemelder is ontworpen voor locaties die niet geschikt zijn voor rookmelders vanwege het hoge risico op een vals alarm, zoals in keukens, garages of werkplaatsen.

LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKS-AANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Het apparaat wordt geleverd met een 3V lithium-batterij. Er moet voorzichtig met batterijen worden omgegaan en apparaten die op batterijen werken, moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Probeer de batterijen niet op te laden of te verbranden.

TECHNISCHE INFORMATIE
Cavius hittemelders detecteren:
1) snel stijgende temperatuur
2) absoluut hitteniveau van 58 graden Celsius.

Het maximale aantal melders dat met elkaar kan worden verbonden binnen een huisgroep is 32
Let op: Dit moeten wel melders zijn uit de CAVIUS Wireless Alarm Family.

De afstand tussen verbonden melders is afhankelijk van de indeling van de woning en de melders moeten altijd na installatie worden getest. Een afstand van meer dan 10 m tussen twee rook-melders wordt afgeraden.

Diameter: 65 mm. Hoogte: 44 mm

De melder werkt op een vervangbare 3v CR123A lithiumbatterij.

1. MELDERS INSTELLEN EN VERBINDEN:

Trek eerst de isolatiestrip van de batterij eruit zoals afgebeeld.



Let op: Het productlabel mag niet worden verwijderd, omdat het belangrijke informatie over het product bevat.

Alle melders die met elkaar moeten worden verbonden in de woning, moeten in de 'Leermodus' worden gezet door het schuifje op de achterzijde van het melder in de stand 'Learn Mode' te zetten.



De rode LED gaat branden als teken dat de 'Leermodus' is geselecteerd.



Let op: als melders in de 'Leermodus' zijn, kunnen ze niet in de montagevoet worden gestoken. Verwijder de batterij tijdens de 'Leermodus' niet, omdat dit het leerproces onderbreekt.

Houd de alarmknop op één melder ingedrukt tot er een piepje klinkt en de LED knippert. Deze melder wordt het master-alarm en zal een specifieke huiscode gaan versturen naar de andere melders.



Zodra de andere melders de specifieke huiscode ontvangen, zal de rode LED op hun toestel gaan knipperen.



Als de rode LED op alle detectoren knippert, zijn de detectoren aangesloten en MOETEN ZE UIT DE "LEERMODUS" WORDEN GEHAALD en geïnstalleerd.

Markeer de 'master' melder waarop de overige melders zijn ingeleerd om eenvoudig nieuwe CAVIUS wireless family melders aan het systeem toe te voegen.

2. DE BESTE LOCATIES VOOR DE HITTE-MELDER:

- Locaties niet geschikt voor rookmelders vanwege het hoge risico op een vals alarm
- Keukengebied
- Badkamer
- Garage of werkplaats

Extra melders verhogen de veiligheid.

3. LOCATIES ONGESCHIKT VOOR DE HITTEMELDER:

- In ruimtes waar de temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 40°C kan komen.
- Slaapkamers
- Zitkamer
- Eetkamer
- Hal
- Woonkamer

OPMERKING: In locaties waar smeulend vuur of open vuur kan optreden, kunnen het best foto-elektrische rookmelders worden geplaatst.

Plaats de melder op bereikbare plekken voor het testen van de batterij en voor onderhoud.

4. PLAATSING:

De hittemelder is bestemd voor installatie aan een plafond of wand. Niet vlakbij een oven/kookplaat/ fornuis installeren (zie tekening).

Voor installatie aan de wand:



Installatie aan een plafond:



5. DE HITTEMELDER INSTALLEREN:

Haal de melder van de montagevoet af door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.

Gebruik de ring van de montagevoet om de schroefgaten te markeren op het plafond of of de wand.



Zodra de montagevoet is aangebracht, brengt u de melder aan door het met de wijzers van de klok mee in te draaien totdat het vastklikt. Als de batterij ontbreekt of niet correct is ingestoken of als de schuif op 'Leermodus' staat, zal de hittemelder niet in de montagevoet vastklikken.

6. TESTFUNCTIE:

Test na installatie en minimaal eenmaal per kwartaal alle melders om te controleren dat zij correct werken en binnen elkaars bereik zijn.
Aanbevolen wordt elke week visueel te controleren of de LED correct knippert (om de 48 sec.).

Druk de testknop in op een willekeurige melder en laat 2 maal alarmsignaal 1 (--- --- ---) weerklinken. Lees ook hoofdstuk 8. Hierdoor wordt een testsignaal vanaf de melder verzonden; alle andere verbonden melders moeten het signaal kort daarna ontvangen. De melders produceren een kort piepje en de LED zal 2 minuten lang om de 8 seconden knipperen.

***OPMERKING:** Met de testfunctie kan ook een verzwakt RF-signaal worden verzonden ter controle van optimale werking onder normale omstandigheden.*

Wanneer het testsignaal wordt verzonden, reageren de melders op twee manieren:

1. Een enkel piepje om de 8 seconden geeft aan dat de melders verbonden zijn en functioneren.

2. Drie korte piepjes om de 8 seconden geeft een storing van de hittesensor aan.

Indien nodig kan de reactie op elke melder eerder worden stopgezet door de testknop kort in te drukken.

Als het probleem zich blijft voordoen, bezoek dan www.cavius.com voor oplossen van het probleem.

7. NORMALE MODUS:

In de normale modus zal de LED om de 48 seconden knipperen als teken van een correcte werking.

8. ALARMMODUS:

Wanneer er een snelle en blijvende verandering van temperatuur wordt gedetecteerd, gaat de melder naar de 'Alarmmodus'. Het alarmsignaal gaat af en de LED begint te knipperen.

De hittemelder verstuurt het alarmsignaal ook naar de andere verbonden melders, die kort daarna ook het alarmsignaal laten afgaan.
De serie CAVIUS Draadloze melders kent twee verschillende alarmsignalen:

Alarmsignaal 1 (--- --- ---) is een alarm dat een levensbedreigende situatie aangeeft, zoals een rookmelder.

Alarmsignaal 2 (- - -) is een alarm dat een niet-levensbedreigende situatie aangeeft, zoals een watermelder.
Signaal rookmelder: --- --- ---
Signaal hittemelder: --- --- ---
Signaal watermelder: - - -

Let op: alleen de LED van de melder die als eerste het alarmsignaal verstuurt, zal knipperen, zodat deze melder kan worden geïdentificeerd.

9. PAUZE/ONDERDRUKKINGSFUNCTIE:

Als de hittemelder een vals alarm afgeeft door koken, open haard, enz., dan kunnen ze 10 minuten op pauze worden gezet door de testknop op de hittemelder dat als eerste afgaat (de LED knippert hierop) in de drukken.

De reden is dat het nodig is de oorzaak van het alarm te achterhalen voordat de onderdrukkingsfunctie wordt gebruikt. Dit is om te verzekeren dat er geen levensbedreigende situatie is.

10. EXTRA TOESTEL TOEVOEGEN:

Alle CAVIUS onderling verbonden melders binnen de WIRELESS ALARM FAMILY kunnen worden toegevoegd aan het systeem, omdat ze dezelfde frequentie en hetzelfde gegevensprotocol gebruiken. Dit betekent dat het draadloze systeem kan bestaan uit een combinatie van rook-, hitte-, watermelders, enz.

Zet alle melders in de 'Leermodus' en herhaal hoofdstuk 1.

Test na het toevoegen van toestellen altijd de verbinding naar alle toestellen met de testfunctie uit hoofdstuk 6.

11. SIGNAAL LEGE BATTERIJ:

De batterij in uw product gaat vijf jaar mee.
Wanneer de batterij het einde van de levensduur nadert, zal gedurende 30 dagen om de 48 seconden een kort piepje klinken.

Alleen de melder met de bijna lege batterij zal piepen, de andere melders niet.

U kunt veilig batterijen verwisselen in de melders zonder het leerproces te herhalen – de opgeslagen codes worden tijdens het verwisselen van de batterij niet gewist.

12. BATTERIJ VERVANGEN:

Voor het vervangen van de batterij haalt u de hittemelder van de montagevoet af door het toestel tegen de wijzers van de klok in te draaien.

Let bij het plaatsen van de batterij op de polariteit. Breng de melder weer aan in de montagevoet door het met de wijzers van de klok mee te draaien totdat het vastklikt en test de melder.



13. STORINGEN OPLOSSEN:

Als er een vals alarm afgaat bij normaal koken, is de hittemelder waarschijnlijk te dicht bij de kookplaten/het fornuis geplaatst. Plaats het alarm iets verder weg om dit probleem op te lossen.

Als de hittemelder niet werkt als op de testknop wordt gedrukt, dan is waarschijnlijk een lege/kapotte batterij de oorzaak. Controleer of de batterij leeg is en vervang deze dan. **Test de melder altijd na vervanging van de batterij.**

Als het probleem zich blijft voordoen, bezoek dan www.cavius.com voor oplossen van het probleem.

14. OVERIGE INFORMATIE:

Breng geen verf aan op het alarm.

Een hittemelder is niet geschikt als brandalarm tenzij het onderdeel is van een brandmeldsysteem bijvoorbeeld wanneer het verbonden is met een of meer rookmelders.

Voldoet aan de Radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU.

Verbonden via RF: 868 MHz.

Maximale radio-frequentie die wordt uitgezonden: 20 dBm.

De volledige conformiteitsverklaring aan de richtlijn 2014/53/EU kan worden gedownload via www.cavius.com

WAARSCHUWING: Alle meldingen moeten worden verondersteld als gevolg van een daadwerkelijke brand en de woning moet onmiddellijk worden geëvacueerd.

WARRSCHUWING: Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan het plafond / de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.

WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals verhitting, vuur en dergelijke. Houd rekening met de landelijk geldende voorschriften met betrekking tot installatie.

Afvoeren: Voer zowel batterij als het product aan het einde van de levensduur op de juiste wijze af. Dit is elektronisch afval en moet worden gerecycled.

De CE-markering die op dit product is aangebracht, bevestigt dat het voldoet aan de Europese richtlijnen die op het product van toepassing zijn.

Carrier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing. Bovendien behoudt Carrier zich het recht voor de hardware, software en/of hierin opgenomen specificaties op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en Carrier verplicht zich niet de hierin opgenomen informatie te actualiseren.

Fabrikant: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730.Gefabriceerd in P.R.C.

©2023 Carrier. Alle rechten voorbehouden.
Alle handelsmerken en servicemerken waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

127832 rev9