CAVIUS WIRELESS ALARM FAMILY

DK

RØG ALARM

Optisk røgalarm
Model nr.: 2106

Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:
Enheden leveres med et 3V litiumbatteri. Batterier skal håndteres forsigtigt, og batteridrevne enheder bør opbevares utilgængeligt for børn. Forsøg ikke at genoplade eller brænde batterierne.

TEKNISK INFORMATION:
Der kan maksimalt forbindes 32 alarmer i en gruppe.

Bemærk: Alle alarmerne skal være fra CAVIUS Wireless Alarm Family.

Afstanden mellem forbundne alarmer/enheder er afhængig af husets grundplan og bør altid testes efter installation. Det anbefales at der højest er 10 meter mellem 2 røgalarmer.

Diameter: 78mm. Højde: 44mm
Alarmen drives af et ikke-udskifteligt 10 års batteri (pakke med 2 CR123A lithium batterier).
I normale situationer er den minimale batterilevetid 10 år, men alvorlige RF-interferenser kan påvirke batteriets levetid.

1. SÅDAN FORBINDES ALARMEN TIL ANDRE ENHEDER:

Bemærk: Produktlabel må ikke fjernes, da det indeholder vigtig information vedrørende produktet.

Alle alarmer, der skal forbindes i huset, skal sættes i "Lærings-tilstand" ved at skyde knappen bag på alarmen fra "Normal tilstand" til "Lærings-tilstand".



Den røde LED lampe lyser nu for at indikere at "Lærings-tilstand" er blevet valgt.



Bemærk venligst, at når alarmerne er i "Lærings-tilstand", kan de ikke placeres i monteringsbasen.

Tryk og hold knappen på toppen af én af alarmerne nede, indtil den bipper og LED lampen blinker. Denne alarm bliver styringsalarmen og vil begynde at sende en specifik kode til de andre alarmer.



De andre alarmer vil også begynde at blinke, efterhånden som de modtager den specifikke kode.



Når alle alarmerne blinker, er de forbundet, hvorefter de skal sættes i "Normal-tilstand".

Mærk den originale "lærings" alarm, for nemt at tilføje nye CAVIUS Wireless Family alarmer til systemet.

2. DE BEDSTE OMRÅDER AT INSTALLERE EN RØGALARM:

- Installer som minimum én alarm mellem mulige brandfarer og soveværelser.
- Installer alarmer på alle etager i huset, i entreen og ved trapper.

Flere alarmer øger sikkerheden.

3. OMRÅDER HVOR MAN **IKKE** BØR INSTALLERE EN RØGALARM:

- I støvede rum.
- I toppen af et spidst loft, i hjørner og mindre end 50 cm fra en væg.
- I rum hvor temperaturen er mindre end +4° eller højere end 38°C eller rum hvor luft fugtighed er over 90%.
- I køkkener, garager, vaskerum eller for tæt på kamin/pejs eller brændeovn. I områder hvor der kan forekomme damp, gas eller røg.

Placer alarmen så den kan betjenes ved batteritest og vedligehold.

4. PLACERING:

Røgalarmen er designet til montering i loftet eller på væggen.

Installation i loft :
Røgalarmen bør placeres mindst 50 cm fra væggen.

Installation på skråloft eller væg:



Minimum én røgalarm per etage og max. afstanden mellem røgalarmer på 10 meter.

5. INSTALLERING AF RØGALARMEN:
Fjern alarmen fra monteringsbasen ved at dreje alarmen mod uret.

Brug monteringsbasen til at markere skruehullerne i loftet eller på væggen.



Når basen er monteret, fastgøres alarmen ved at dreje den med uret indtil den klikkes fast.
Hvis alarmen står i "Lærings-tilstand" er det ikke muligt at klikke den fast.

6. SIKKERHEDSLÅS:



7. TEST FUNKTION:

Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør alle alarmerne testes for at sikre, at de fungerer korrekt og kan kommunikere med hinanden.

Det tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, om LED'en blinker korrekt (hver 48 sekund).

Tryk på testknappen på en vilkårlig alarm i mindst 10 sekunder. Dette vil sende et test signal fra alarmen; alle andre forbundne alarmer bør modtage signalet indenfor kort tid. Alarmerne vil udsende et kort bip.

***BEMÆRK**: Testfunktionen sender et svækket RF signal ud for at sikre, at alarmen virker under normale forhold.*

Når et test signal sendes ud, vil alarmerne reagere på en af to måder:

1. Et enkelt bip hver 8. sekund indikerer, at alarmerne er forbundet og virker korrekt.

2. Tre korte bip hver 8. sekund indikerer, at der er fejl på røg sensoren. Alarmen bør støvsuges ved lav styrke omkring røgkammeret.

Denne indikation kan, hvis nødvendigt, stoppes på hver alarm med et kort tryk på test knappen.

TIP: Det er muligt at dække hullet til lyden med en finger, for at minimere lydstyrken under test.

I tilfælde af problemer, kan du besøge www.cavius.com for fejlfinding.

8. NORMALTILSTAND:

I normaltilstand blinker LED'en hver 48. sekund for at vise at alt virker, som det skal.

9. ALARMTILSTAND:

Når der opdages røg, går røgalarmen i alarmtilstand. Alarmen vil hyle og LED'en vil blinke.

Røgalarmen udsender også signal til de andre forbundne alarmer, som efter en kort forsinkelse også vil begynde at hyle.

CAVIUS Wireless Family har 2 forskellige alarmsignaler:

Alarmsignal 1 (--- --- ---) er et livstruende signal, (f.eks. røgalarm)

Alarmsignal 2 (- - -) er et ikke-livstruende signal (f.eks. oversvømmelsesalarm).
Røgalarm signal: --- --- ---
Varmealarm signal: --- --- ---
Oversvømmelsesalarm signal: - - -

Bemærk venligst at det kun er den aktiverede alarm der blinker, så den kan identificeres.

10. PAUSE/STILLE FUNKTION:

Hvis røgalarmen går i alarmtilstand pga. røg fra madlavning, pejs eller lign. kan de sættes på pause i 10 minutter ved at trykke på knappen på den udløsende alarm (dén der blinker).

Grunden til at det er nødvendigt at finde den udløsende alarm, før den kan sættes i pause, er for at sikre at den ikke er udløst pga. en livstruende situation.

11. TILFØJ EN EKSTRA ENHED:

Alle CAVIUS RF alarmer indenfor Wireless Alarm Family kan tilføjes til systemet da alle opererer på den samme frekvens og bruger samme data protokol. Det betyder, at det trådløse system kan bestå af en kombination af røg-, varme- og oversvømmelsesalarmer etc.

Placer alle alarmerne i "Lærings-tilstand" og gentag proceduren i afsnit 1.

Forbindelsen til alle enheder bør altid testes efter tilføjelsen af en ekstra enhed. Gentag proceduren i afsnit 6.

12. LAV BATTERI SIGNAL:

Det indbyggede batteri har en levetid på 10 år.
Når batteriet nærmer sig udløb af levetid, vil alarmen udsende et kort bip hver 48 sekund i 30 dage.

Der vil kun komme advarselsbip fra den alarm, hvor batteriet er ved at være tomt. Ingen af de andre forbundne alarmer vil bippe.

Det anbefales at udskifte røgalarmen efter 10 år, eller hvis alarmen har lidt skade. Alarmen er ikke aktiv, medmindre den er indsat i monteringsbasis.

Kontroller altid alarmen efter indsættelse i monteringsbasis (lad det vare et par sekunder før testning).

13. VEDLIGEHOLD & FEJLFINDING:

- Røgalarmen skal støvsuges en gang i kvartalet for at fjerne støvpartikler, og kan tørres af med en fugtig klud. (Åben aldrig alarmen).
- Høj fugtighed / kondensering i alarmen, kan løses ved at tørre røgalarmen.

Hvis røgalarmen ikke virker, når test knappen trykkes, skyldes det formentligt problemer med batteriet. Tjek om batteriet er fladt ved at trykke på test knappen

Hvis problemet ikke forsvinder, så besøg venligst www.cavius.com for hjælp til videre fejlfinding.

14. ANDEN INFORMATION:

Alarmen må ikke males.

Bortskaffelse: Sørg venligst for ansvarlig bortskaffelse af produkt efter endt levetid. Dette er elektronisk affald og bør genbruges.

Bemærk venligst at der kan være lokale regler vedrørende information til forsikringsselskaber omkring installation af røgalarmer.

RF frekvens: 868 MHz.

Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt: 20 dBm.

ADVARSEL: Alle alarmer skal antages som værende på grund af en faktisk brand, og boligen skal evakueres med det samme.

ADVARSEL: For at forhindre personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til loftet / væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne.

ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for overdreven varme såsom ild eller lignende. Vær opmærksom på de eventuelle lokale bestemmelser vedrørende installation.

Cavius erklærer hermed, at radioudstyret type 2106 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.cavius.com

CE -mærket på produktet bekræfter overensstemmelse med alle relevante europæiske direktiver og harmoniserede krav i standarden EN14604 og byggevareforordningen (CPR) 305/2011, samt med radioudstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU for wireless alarm family.

0370

EN 14604:2005+AC:2008
DoP no.: 102.0020

CE og RED -overensstemmelseserklæringen og DoP kan downloades fra: www.cavius.com
Papirversionen af DoP'en fås gratis efter anmodning.

Carrier påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der kan forekomme i denne brugervejledning. Derudover forbeholder Carrier sig ret til at ændre hardware, software og / eller specifikationer, der er beskrevet heri, når som helst uden varsel, og Carrier gør ikke nogen forpligtelse til at opdatere oplysningerne heri.

Producent: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Produceret i Kina

©2024 Carrier. Alle rettigheder forbeholdes.
Alle varemærker og servicemærker, der henvises til her, tilhører deres respektive ejere.