CAVIUS
WIRELESS ALARM FAMILY

NO

RØYK VARSLER

Trådløs seriekoblet røykvarsler
Modell nr.: 2106

Røykvarsleren er designet for private hjem.

VENNLIGST LES BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR INSTALLASJON OG OPPBEVAR DEN TIL SENERE BRUK.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER:
Enheten leveres med et 3V litiumbatteri. Batterier skal håndteres forsiktig og batteridrevne enheter bør oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke forsøk å lade opp eller brenne batteriene.

TEKNISK INFORMASJON:
Maks. antall røykvarslere som kan seriekobles i en gruppe er 32.

Vennligst merk: Disse må være alarmer fra Wireless Alarm Family.

Maks. avstand mellom seriekoblede varslere kommer an på boligens planløsning, og de skal alltid testes etter installasjon. Det er ikke anbefalt å plassere røykvarslere lenger fra hverandre enn 10 meter.

Diameter: 78mm. Høyde: 44mm
Alarmen drives av et batteri som ikke kan byttes ut (pakke med 2 CR123A litiumbatterier).
I normale situasjoner er batterilevetiden min 10 år, men alvorlige RF-forstyrrelser kan påvirke batteriets levetid.

1. HVORDAN MONTERE OG SERIEKOBLE RØYKVARSLERNE:

APP / HUB
Har du HUB, skal du ikke følge programmeringsinstuksen i denne brukerveiledningen, men følge instruksjonene i APPEN.

Vennligst merk: Produktetiketten må ikke fjernes, den inneholder viktig informasjon om produktet.

Alle røykvarslere som skal seriekobles settes i "Læremodus". Dette gjøres ved å skyve bryteren bak på røykvarsleren til posisjonen "Læremodus".



De røde LED-diodene lyser for å vise at røykvarslerne er i "Læremodus".



Vennligst merk at når røykvarslerne settes i "Læremodus", kan de ikke monteres på takbraketten.

Trykk og hold inne testknappen på bare én av røykvarslerne, til denne avgir et pip og de røde LED-diodene begynner å blinke. Denne røykvarsleren blir primær-røykvarsler og sender ut en spesifikk huskode til de andre røykvarslerne.



Når de andre røykvarslerne mottar radiosignal, vil de røde LED-diodene også blinke på disse.



Når alle røykvarslerne blinker rødt, er de programmert i én gruppe og MÅ TAS UT AV "LÆREMODUS". Dette gjøres ved å skyve bryteren over i normal modus. Røykvarslerne er nå klare til å monteres.

Merk varsleren som du trykker på for å sende opplæringsignalet, for enkelt å kunne legge til til nye CAVIUS Wireless Family-alarmer i fremtiden.

2. DE VIKTIGSTE STEDENE Å INSTALLERE RØYKVARSLERE:

- Installer røykvarsler mellom mulige brannkilder og soverom.
- Installer røykvarsler i hver etasje av boligen, i ganger og øverst i trappeløp.
- Røykvarslere bør også monteres i hvert rom, spesielt soverom og oppholdsrom.

Flere røykvarslere gir økt sikkerhet.

Forskrift om brannforebygging, og planløsningen i din bolig, regulerer hvor mange røykvarslere du må ha som et minimum. "Det skal være minst én røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket."

3. OMRÅDER DER RØYKVARSLERE **IKKE** BØR INSTALLERES:

- Nære lufteventiler eller vifter.
- Nærmere enn 1.5 meter fra lysrør, transformatorer, lysspotter etc.
- Rett utenfor bad og vaskerom der fuktig luft kan forårsake feilalarmer.
- I støvete rom.
- Øverst i et høyt, spisst tak, i takhjørner, eller nærmere enn 50 cm fra vegg.
- I rom der temperaturen er lavere enn +4 °C eller høyere enn 38 °C.
- Monter heller ikke røykvarslere i rom hvor det er mer enn 90 % relativ fuktighet eller i rom med kondens.
- På kjøkken, garasjer, bad, vaskerom, eller for nær ildsteder; områder der enten damp, gasser eller røyk normalt kan forekomme.

Monter røykvarsleren slik at den enkelt kan testes og tas ned for vedlikehold. **Tips**: I Wireless alarm family finnes det varmevarslere som kan benyttes på steder der røykvarslere kan gi feilalarmer.

4. PLASSERING:

Røykvarsleren er designet for å bli montert i tak eller på vegg.

For installasjon i tak:
Røykvarsleren skal monteres minst 50 cm fra vegg.

For skråtak eller vegginstallasjon:

Minst én røykvarsler per etasje og maks. avstand mellom røykvarslere er 10 meter.

5. INSTALLERE RØYKVARSLEREN:

Ta av takbraketten ved å vri røykvarsleren mot klokken.



Bruk takbraketten til å merke skruehullene på taket eller veggen.



Når takbraketten er installert, fest røykvarsleren ved å vri med klokken til den klikker på plass. Hvis at bryteren står i "Læremodus", vil ikke røykvarsleren passe i takbraketten.

6. SIKKERHETSLÅS:



7. TESTFUNKSJON:

Etter installasjon, og minst én gang i kvartalet, test alle varslerne for å være sikker på at de fungerer som de skal.

Det anbefales å sjekke visuelt hver uke at de røde LED-diodene blinker hvert 48. sek.

Testing: Trykk på testknappen på hvilken som helst varsler og hold inne testknappen i minst 10 sekunder. Varsleren vil da sende ut et radiosignal til alle de andre varslerne i gruppen. Varslerne vil avgi en kort kvitteringslyd.

***MERK**: Testfunksjonen sender et redusert radiosignal for å sikre god radiodekning ved en eventuell alarm.*

Når radiosignalet sendes ut, vil varslerne kvittere på to måter:

1. Én enkelt pipelyd hvert 8. sekund viser at varslerne er tilkoblet og fungerer.

2. Tre korte pip hvert 8. sekund indikerer en feil med deteksjonskammeret. Varsleren må da rengjøres ved å støvsuge (på laveste styrke) rundt støvgitteret for så å teste igjen. Hvis problemet vedvarer, gå til www.cavius.com for å lese mer om feilsøking.

Om nødvendig, kan kvitteringslyden stoppes tidlig på hver alarm ved å trykke kort på testknappen.

TIPS: Dekk til sirenehullet med fingeren under testing for å dempe sirenelyden.

8. NORMAL MODUS:

I normalmodus vil de røde LED-diodene blinke hvert 48. sekund for å vise at røykvarsleren er i orden.

9. ALARM-MODUS:

Når røyk detekteres, går røykvarsleren i "Alarm-modus". Alarmsignalet vil utløses og de røde LED-diodene blinker.

Røykvarsleren vil også sende radiosignal til de andre varslerne i gruppen, som også vil starte å pipe etter kort tid.

CAVIUS Wireless Family har to forskjellige pipemønstre:

Alarmsignal 1 (--- --- ---) er for livstruende situasjoner, som f.eks. alarm fra røykvarsler.

Alarmsignal 2 (- - -) er for ikke livstruende situasjoner, men situasjoner som trenger din oppmerksomhet, som f.eks. alarm fra vannlekkasjevarsler.

Røykvarsler alarmsignal:	--- --- ---
Varmevarsler alarmsignal:	--- --- ---
Vannlekkasje alarmsignal:	- - -

Vær oppmerksom på at de røde LED-diodene på kilde varsleren (den som utløste alarmen) blinker slik at den lett kan identifisere kildevarsleren.

10. HYSJ -FUNKSJONEN:

Ved uønsket feilalarm, f.eks. ved matlaging etc, kan kildevarsleren (som vises med røde, blinkende LED-dioder) avstilles midlertidig ved å trykke på testknappen.

Alarmårsaken må identifiseres før hysjfunksjonen brukes. Dette for å være sikker på at det ikke er en reell brannsituasjon.

11. LEGG TIL EKSTRA ENHET:

Alle sammenkoblede CAVIUS-alarmer i Wireless Alarm Family kan legges til gruppen, da de benytter samme frekvens og dataprotokoll. Dette betyr at det trådløse systemet kan bestå av en kombinasjon av røyk, varme, vannlekkasje, osv.

Sett alle enhetene i "Læremodus" og gjenta punkt 1.

Test alltid radioforbindelsen mellom alle enheter ved å gjenta testfunksjonen i punkt 7 etter å ha lagt til enheter.

12. LAVT BATTERISIGNAL:

Batteriet i produktet ditt har en forventet levetid på 10 år.

Når batteriet går mot slutten av levetiden, høres en kort pipelyd hvert 48. sekund i 30 dager.

Det er kun varsleren med lavt batterinivå som vil pipe, ingen andre tilkoblede varslere vil varsle lavt batterinivå.

Det anbefales å bytte røykalarm etter 10 år, eller hvis alarmen har skadet seg. Alarmen er ikke aktiv med mindre den er satt inn i monteringsbunnen.

Kontroller alltid alarmen etter at du har satt i monteringsbunnen (la noen sekunder være før du tester).

13. VEDLIKEHOLD & FEILSØKING:

- Røykvarsleren bør støvsuges en gang i kvartal et for å fjerne støvpartikler, og den kan tørkes av med en lett fuktet klut. (Ikke forsøk å åpne varsleren).
- Høy fuktighet / kondens eller raske temperatur forandringer kan forårsake feilalarm.
- Stekeos fra matlaging kan også forårsake feilalarm.

Hvis ikke røykvarsleren virker når du trykker på testknappen, er årsaken sannsynligvis et defekt batteri.

Hvis problemet vedvarer, gå til www.cavius.com for mer informasjon om feilsøking.

14. ANNEN INFORMASJON:

Ikke mal over røykvarsleren.

Følg alltid lokale og nasjonale forskrifter, samt råd fra ditt forsikringsselskap vedrørende installasjon av røykvarslere.

Bortskaffelse: Vennligst avhend riktig ved slutten av levetiden. Dette er elektronisk avfall som skal resirkuleres.

Benytter radiosignaler for å kommunisere på 868 MHz.

Maksimal overført radioeffekt: 20 dBm.

ADVARSEL: Alle alarmer bør behandles som en faktisk brann, og boligen skal evakueres umiddelbart.

ADVARSEL: For å forhindre personskade, må detektoren festes godt til taket / veggen i samsvar med installasjonsinstruksjonene.

ADVARSEL: Batterier skal ikke utsettes for overdreven varme som sollys, strålevarme eller lignende. Vær oppmerksom på lokale forskrifter rundt installasjon.

Cavius erklærer herved at radioutstyret type 2106 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.cavius.com

CE-merket påført produktet bekrefter samsvar med alle relevante europeiske direktiver, de harmoniserte kravene i standarden EN14604 og byggevareforordningen (CPR) 305/2011 samt radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU for wireless alarm family.

0370

EN 14604:2005+AC:2008
DoP no.: 102.0020

CE og RED-samsvarserklæringen og ytelseserklæringen kan lastes ned fra: www.cavius.com
Papirversjonen av ytelseserklæringen er tilgjengelig gratis på forespørsel.

Carrier er ikke ansvarlig for eventuelle feil som måtte finnes i denne brukerveiledningen. Carrier forbeholder seg retten til å endre produktet, programvaren og / eller spesifikasjoner uten varsel, og Carrier forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen i dette
dokumentet.

Produsent: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Produsert i Kina.

©2024 Carrier. Alle rettigheter forbeholdt.
Alle varemerker og tjenestemerker det henvises til her tilhører sine respektive eiere.