CAVIUS ES

DETECTOR DE CALOR

N º de Modelo.: 3003

LEA ATENTAMENTE LA GUÍA DEL USUARIO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVELA PARA UN USO FUTURO.

Este detector térmico de calor ha sido diseñado para zonas no aptas para los detectores de humo debido al alto riesgo de que se produzcan falsas alarmas. Por ejemplo, cocinas, garajes o talleres.

Las instrucciones de seguridad:
El dispositivo viene con una batería de litio de 3V. Las baterías deben manipularse con cuidado y los dispositivos que funcionan con baterías deben mantenerse fuera del alcance de los niños. No intente recargar o quemar las baterías.

Información técnica:
Tipo de alarma: El detector de calor CAVIUS detecta:
1) Aumentos repentinos en los niveles de temperatura.
2) Niveles de calor absolutos de 58 ºC.

Salida de sonido: El nivel acústico mínimo es de 85 dB a 3 metros.

Pila: Alimentado por una pila de litio 3V CR123A no reemplazable con 10 años de vida (incluida).

Indicador de energía baja: Se emitirá un breve "pitido" y el LED parpadeará cada 48 segundos cuando la pila esté cerca del final de su vida útil. En este estado la pila seguirá funcionando un mínimo de 30 días.
El detector de calor no estará activo a menos que se inserte en la base de montaje.

Las mejores zonas para montar el detector:

- Zonas no aptas para detectores de humo debido al alto riesgo de que se produzcan falsas alarmas.
- Cocinas
- Baños
- Garajes o talleres

Detectores adicionales aumentarán la seguridad.

El detector NO se puede colocar:

- En habitaciones donde la temperatura no esté entre los -10 y los 50 ºC.
- Habitaciones
- Vestíbulos
- Comedores
- Pasillos
- Salones familiares

NOTA: En zonas en las que se producen fuegos sin llama, los detectores de humo fotoeléctricos siguen siendo la mejor opción de instalación.

Colocación:
El detector de calor ha sido diseñado para instalarse en el techo o en la pared. No lo instale directamente sobre el horno o los fogones.







Instalación del detector:
1. Desconecte el detector de la base de montaje girándolo en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Utilice el anillo de la base de montaje para marcar los orificios de los tornillos en el techo. Utilice los tornillos y los tapones incluidos para instalar la base de montaje. Una vez que la base de montaje se instale en el techo, conecte el detector girando en el sentido de las agujas del reloj.



2. Después de montar, pruebe el detector presionando el botón de prueba en la parte superior y escuche un tono de alarma alto.

Importante: La etiqueta del producto no debe quitarse ya que contiene información importante sobre el mismo.

Señal de alarma por calor: El detector de calor produce una señal visual y acústica. En reposo, el LED parpadeará cada 48 segundos para indicar un funcionamiento normal. En caso de alarma, el LED parpadeará y el detector emitirá un patrón de sonido de barrido para alertar a los inquilinos.

Función silenciosa: En caso de alarmas involuntarias o falsas, pulse el botón durante 2 segundos. Así, la alarma se interrumpirá durante diez minutos, y después recuperará su funcionamiento normal.

Mantenimiento: Pruebe el detector de calor al menos una vez por trimestre presionando el botón de prueba. El detector de calor debería producir una señal acústica a un volumen alto.

Localización de averías: Si el detector de calor se activa sin causa visible, esto podría estar causado por:
El detector de calor está demasiado cerca de los fogones. Pruebe a desplazarlo un poco para solucionar estos problemas.

Si el detector de calor no funciona cuando se presiona el botón de prueba, es probable que la pila esté defectuosa y, por lo tanto, deberá reemplazarse el detector de calor.

Otra información: No pinte el detector.

Eliminación: En el caso de la pila y el propio producto, elimínelos de manera adecuada cuando se agote su vida útil. Se trata de desechos electrónicos que deben reciclarse.

ADVERTENCIA: Se debe asumir que todas las alarmas se deben a un incendio real y se debe evacuar la vivienda de inmediato.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse firmemente al techo / pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como brillo, fuego o similares. Tenga en cuenta las normativas locales del país con respecto a la instalación.

El marcado CE adjunto a este producto confirma su cumplimiento con las Directivas Europeas que se aplican al mismo.

Carrier no acepta responsabilidad sobre ningún error que pudiera aparecer en este manual. Además, Carrier se reserva el derecho a alterar el hardware, el software o las especificaciones descritas en el presente, en cualquier momento y sin previo aviso. Además, Carrier no se compromete a actualizar la información contenida en este documento.

Fabricante: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Fabricado en P.R.C.

©2023 Carrier. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales y marcas de servicio a las que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

CAVIUS IT

RILEVATORE DI CALORE

Modello numero.: 3003

LEGGERE ATTENTAMENTE LA GUIDA UTENTE PRIMA DELL'USO E CONSERVARLA PER USI FUTURI!

Questo rilevatore di calore termico è progettato per aree non indicate per l'installazione di rilevatori di fumo per motivi legati a falsi allarmi, quali cucine, garage od officine.

Istruzioni di sicurezza:
Il dispositivo viene fornito con una batteria al litio da 3V. Le batterie devono essere maneggiate con cura e i dispositivi alimentati a batteria devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Non tentare di ricaricare o bruciare le batterie.

Informazioni tecniche:
Tipo di rilevatore: Il rilevatore di calore CAVIUS rileva
1) livello di temperatura in rapido aumento
2) livello di calore assoluto di 58°C.

Emissione sonora: Il livello sonoro minimo è di 85dB a 3 metri.

Batteria: Alimentato da una batteria al litio non sostituibile da 3v CR123A, durata 10 anni (inclusa).

Indicatore batteria bassa: Verrà emesso un breve "beep" sonoro e il LED lampeggerà ogni 48 secondi una volta che la batteria sarà in procinto di scaricarsi. Questa fase continuerà per almeno 30 giorni.
Il rilevatore di calore non è attivo fino a quando non viene inserito nella base di montaggio.

Le aree migliori per montare il rilevatore:

- Aree non adatte ai rilevatori di fumo a causa dell'elevato rischio di falsi allarmi
- Cucine
- Bagni
- Garage od officine

Più rilevatori incrementano la sicurezza.

Il rilevatore NON può essere posizionato:

- In locali in cui la temperatura va esternamente da -10ºC a +50ºC.
- Camere da letto
- Salotti
- Sale da pranzo
- Corridoi
- Soggiorni

NOTA: In aree in cui sono presenti fuochi a lenta combustione e non fiamme vive, i rilevatori di fumo fotoelettrici restano i migliori dal punto di vista dell'installazione.

Posizionamento:
Il rilevatore di calore è pensato per l'installazione a soffitto o a parete. L'installazione non deve avvenire mai direttamente sopra il forno/fornelli/fuochi.







Installazione del rilevatore:
1. Staccare il rilevatore dalla base di montaggio ruotando il piano in senso orario. Utilizzare l'anello della base di montaggio per contrassegnare i fori per le viti sul soffitto. Utilizzare le viti e i tappi acclusi per installare la base di montaggio. Una volta che la base di montaggio è installata sul soffitto, collegare il rilevatore ruotandolo in senso orario.



2. Dopo il montaggio, testare il rilevatore premendo il pulsante di test in alto: verrà emesso un suono forte.

Nota: L'etichetta sul prodotto non deve essere rimossa, perché contiene informazioni importanti relative al prodotto.

Segnale rilevatore di calore: Il rilevatore di calore emette un segnale sonoro e uno visivo. In stato passivo, il LED lampeggerà ogni 48 secondi per indicare il normale funzionamento. In stato di allarme il LED lampeggerà rapidamente e l'allarme emetterà un suono generico pensato per mettere in allerta gli inquilini.

Funzione silenzio: In caso di allarmi accidentali o falsi, premere per 2 secondi. Questa operazione silenzierà l'allarme per 10 minuti, trascorsi i quali l'allarme riprenderà il suo normale funzionamento.

Manutenzione: Testare il rilevatore di calore almeno una volta ogni tre mesi premendo il pulsante di test. L'allarme deve produrre un forte suono di allarme.

In caso di guasti: Se il rilevatore di calore si attiva senza causa apparente, questa potrebbe essere: Il rilevatore di calore è troppo vicino a fuochi e fornelli. È possibile installarli a distanza leggermente maggiore per ovviare al problema.

Se il rilevatore di calore non funziona nonostante venga premuto il pulsante di prova, la possibile causa va ricercata in una batteria difettosa e il rilevatore di calore deve essere sostituito.

Altre informazioni: Non verniciare il rilevatore di calore.

Smaltimento: Batteria e prodotto devono essere correttamente smaltiti al termine della vita utile. Si tratta di rifiuti elettronici da riciclare.

AVVERTENZA: tutti gli allarmi devono essere considerati dovuti a un incendio effettivo e l'abitazione deve essere evacuata immediatamente.

AVVERTENZA: per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al soffitto / alla parete secondo le istruzioni di installazione.

AVVERTENZA: le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come lucentezza, fuoco o simili. Prendere nota delle normative locali del paese in merito all'installazione.

Il marchio CE apposto sul prodotto ne prova la conformità con le Direttive Europee ad esso applicabili.

Carrier non si assume responsabilità di errori contenuti nel presente manuale. Inoltre Carrier si riserva il diritto di modificare l'hardware, il software e/o altre specifiche qui indicate in qualsiasi momento senza preavviso. Carrier non è tenuta ad aggiornare le informazioni qui contenute.

Produttore: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Prodotto in Cina

127625 rev8

©2023 Carrier. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales y marcas de servicio a las que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.